

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CUIRS ET TISSUS

Le cuir lisse ne réclame qu'un léger époussetage au moyen d'un chiffon doux. Tout comme le bois après un certain temps, la patine devient de plus en plus belle. Surtout, sous peine de décoloration, placez vos sièges en cuir loin des sources de chauffage et de lumière. Il est préférable d'utiliser un produit d'entretien non alcalin – éviter la térébenthine, les solvants et les détachants – et de l'appliquer avec un chiffon doux humide afin de ne pas détremper le cuir. Le nettoyage des différentes taches – en particulier boissons et repas – doit être effectué immédiatement. Il est fermement déconseillé de les laisser sécher. Une application manuelle à la crème nourrissante lactée est une bonne précaution.

Traitement conseillé suivant les tâches

Dans tous les cas, effectuez un essai sur une partie non visible du tissu ou du cuir.

- encre de stylo :

Imbiber un coton tige ou un pinceau fin d'alcool ou d'un mélange 3/4 alcool et 1/4 eau, puis passer sur le trait du stylo.

- alcools, apéritifs, vins :

Tamponner avec un chiffon imprégné d'un mélange 1/2 eau, 1/2 alcool.

- café, thé, cacao, chocolat :

Tamponner avec un chiffon imprégné d'un mélange 1/2 eau, 1/2 alcool sur une surface supérieure à la tache.

- chewing-gum :

Durcir avec des glaçons placés dans un sac accumulateur de froid et briser le chewing-gum durci.

- graisse :

Saupoudrer la tache avec du talc ou de la terre de Sommières, laissez sécher puis enlever délicatement les dépôts.

- sang, œuf, bière, taches alimentaires :

Enlevez délicatement la partie superficielle, humidifier à l'eau puis tamponner avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse.

- bougies et cire :

Après un essai local sur une partie de tissu ou de cuir cachée, faire durcir la cire à l'aide de glace enveloppée dans un sac plastique. Briser et écailler la cire. Repasser à l'endroit de la tache avec un fer tiède en intercalant une feuille de papier buvard.

Copyright © 2005. Tous droits réservés

ALTUGLAS, PLEXIGLAS

Ne jamais nettoyer à l'alcool ou à sec, prendre un produit d'entretien doux ou un produit antistatique. En cas de rayures légères, utiliser un produit auto lustrant, frotter avec un coton sur les rayures jusqu'à la complète disparition, puis redonner le brillant avec le produit d'entretien adapté. En cas de rayures profondes, utiliser si possible une ponceuse vibrante avec du papier de verre à eau très fin et poncer jusqu'à la disparition de la rayure, ensuite, prendre le produit lustrant et frotter fort, puis redonner le brillant avec le produit d'entretien adapté. Pour la dorure ou le chromage, employer toujours du blanc d'Espagne, jamais de produit décapant.

SURFACES VERRE SABLÉ-DÉPOLI

Nettoyage à l'eau additionnée d'un produit ménager courant. Essuyage avec un chiffon. Le séchage rapide n'est pas indispensable. Si la tache persiste, utiliser un produit benzénique dégraissant sans trop insister (acétone).

MEUBLES PATINES « ANTIQUAIRE »

La plupart des meubles de style que nous vous livrons sont huilés et cirés. Attention tous les meubles en bois, anciens comme modernes, sont sensibles à l'eau, aux alcools, aux essences de térébenthine et autres solvants. Aussi pour entretenir le doux brillant de ces meubles, un lustrage à la laine de temps en temps est largement suffisant. Si plus tard, ce brillant s'affaiblissait, une légère application de cire en bombe sous pression et sans silicone serait conseillée. Prenez soin de ne jamais appliquer la cire au pinceau ou au chiffon sous peine de détruire l'encrassage qui donne l'aspect d'ancien. Laissez bien sécher la cire - contrairement aux indications quelquefois portées sur certaines bombes ! - pendant 24 heures, puis lustrez. Les marques laissées par les matériaux d'emballage dans le transport ainsi que les traces de doigt s'enlèvent facilement par un brossage plus ou moins énergique selon la nécessité avec une brosse douce (brosse à vêtements) suivi d'un lustrage énergique au chiffon de laine douce (vieux pull-over). Si le meuble vous semble encrassé par endroits, égalisez avec précaution au tampon gex très fin avant de brosser et lustrer.

MEUBLES VERNIS

Le vernis constitue par lui-même une protection du bois. Pour l'entretenir, dépoussiérez régulièrement votre meuble en utilisant un chiffon propre et doux, sec et non pelucheux. Il est conseillé de passer le chiffon dans le sens des fibres du bois. Dépoussiérez plus à fond en passant rapidement un chiffon légèrement imprégné d'eau savonneuse une fois par mois. Pour le nettoyer, imprégnez un chiffon d'essence minérale et frottez au niveau de la tache dans le sens des fibres du bois.

OUVERTURES

Encaustiquer également les ferrures, elles ont été volontairement oxydées à la fabrication. Cette opération évitera que l'oxydation se poursuive exagérément. Quelques gouttes d'huile suffisent dans les serrures et les gonds. Elles facilitent le fonctionnement à long terme et évitent l'usure. Un peu d'encaustique sur les coulisseaux des tiroirs rendront l'ouverture aisée pour longtemps.

